

**Reduza o tempo gasto para reengaxetar bombas e válvulas.**

Construída com cabos de aço torcidos que se adaptam facilmente as condições de trabalho, FLEXTRATOR é a ferramenta mais resistente para a remoção de gaxetas. A possibilidade da troca de suas pontas intercambiáveis diferenciam essa ferramenta dos demais extratores, tornando desnecessários substituir um extrator devido ao desgaste de sua ponta. FLEXTRATOR reduz o tempo de reengaxetamento de bombas e válvulas e está disponível em vários tamanhos.

**Dicas de um "reengaxetamento" correto usando o extrator de gaxetas:**

- **Remova todas gaxetas da caixa de gaxeta antes reengaxetar, usando FLEXTRATOR;**
- **Certifique-se de manter afastada da bucha e do eixo a ponta extratora;**
- **Limpe a caixa de gaxeta, o eixo a luva, e verifique se há desgaste excessivos,**
- **A caixa de gaxeta deve estar limpa, e sem resíduos abrasivos;**
- **Cuidadosamente reengaxete inserindo os anéis individualmente;**
- **Ajuste a gaxeta de acordo com instruções do fabricante;**
- **Certificando-se de não exceder o torque para selagem.**

**Tamanhos Disponíveis**

TIPO	COMPRIMENTO	SEÇÃO DE GAXETAS
FXT - 1	7 1/2"	1/4" a 5/16"
FXT - 2	11"	3/8"
FXT - 3	15"	7/16" a 1/2"
FXT - 4	19"	9/16" a 5/8"
FXT - 5	22"	11/16" a 1"
FXT - 6	30"	Superiores a 1"

*\*Pontas avulsas podem ser fornecidas separadamente.*